



Všeobecné pokyny k provozu dětských elektrických autíček a dalších vozítek

V první řadě Vám gratulujeme k novému přírůstku do Vaší garáže.

Dříve než vozítko začnete sestavovat a poprvé vyrazíte na projížďku, věnujte prosím pozornost pokynům pro správné sestavení, nabíjení a údržbu vozidla. Své děti byste měli před jízdou **řádně poučit** o vhodném způsobu používání elektrického vozítka, abyste zamezili jakémukoliv možnému nebezpečí.

Po převzetí zásilky od přepravce je nutné co nejdříve (nejdéle do 48 hodin) vozítko vybalit a zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo k poškození vozítka nebo jeho částí. Uplynutím této lhůty nelze u dopravce nárokovat reklamaci.

Sestavení vozidla

- Se sestavením Vám pomůže **podrobný originální fotonávod**, který je v balení nebo český návod který si můžete stáhnout z našeho webu.
- Jednotlivé díly vybalte z krabice. Doporučujeme sestavovat vozítko na měkké podložce, aby při montáži nedošlo k poškození či odření vozidla.
- Montáž by měly provádět dvě osoby.
- Po sestavení vozítka vždy jako první **nabijte baterii a vozítko vyzkoušejte**.
- **Před první jízdou musí být baterie plně nabitá.** Baterie nabíjejte při pokojové teplotě. Nedodržením výrazně zkrátíte životnost baterie.

Ovládání vozidla

- Směr jízdy vpřed/vzad měňte vždy až po zastavení vozítka. Toto platí i při jízdě na dálkové ovládání. **Přepínání směru jízdy v jedoucím vozítku může způsobit nevratné poškození motorů a převodovek.**
- Přepínání rychlé a pomalé jízdy je možné pouze tehdy, když vozítko stojí a nejede. V případě přepínání rychlé a pomalé jízdy v jedoucím vozítku hrozí poškození kontaktů přepínačů nebo relé v řídící jednotce. To platí i při jízdě na dálkové ovládání.
- Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechte vždy zařazenou nejvyšší rychlost.
- Pokud se kola při jízdě zastaví o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek nebo kontaktů v přepínačích.
- Vypínače a přepínače přepínejte pomalu a mírnou silou.
- Po ukončení jízdy vždy přepněte hlavní vypínač vozítka do polohy vypnuto.

Nabíjení vozítka

- Při nabíjení baterie musí být vozítko vypnuté! To znamená, že hlavní vypínač vozítka musí být v poloze „**vypnuto**“.
- První zastrčte konektor nabíječky do vozítka, až potom do zásuvky s napětím 230 V. Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení baterií je 8-12 hodin. **Baterie nikdy nedobíjejte déle než 12 hodin.** Baterie dobíjejte po každém použití vozítka. **Nevybíjejte baterie do úplného vybití** (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití baterie snižuje její životnost.
- Před nabíjením zkontrolujte nepoškozenost konektorů a ostatních součástí. Nepoužívejte poškozenou baterii nebo nabíječku. Při nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.
- Nabíjet a manipulovat s baterií může pouze dospělá osoba.
- **Používejte jen baterie a nabíječky stanovené výrobcem tohoto vozítka. Nepoužívejte jiné typy baterií ani nabíječek.**
- Nezasahujte žádným způsobem do baterií či nabíječek. Baterie musí být vždy umístěná ve vozítku v držáku k tomu určeném.
- Životnost baterie je 6 měsíců. Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity.
- Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. **Chraňte baterie před mrazem.**
- Novou baterii či nabíječku lze zakoupit na www.autaprodeti.cz
- Baterie splňují normu CE, EN 71, EN 62115

Bezpečnostní pokyny

- Dodržujte maximální povolené zatížení vozítka a věkovou hranici uváděnou výrobcem.
- **Své děti byste měli před jízdou řádně poučit o vhodném způsobu používání elektrického vozítka, abyste zamezili jakémukoliv nebezpečí nebo poškození vozítka.**
- Při jízdě je nutné používat ochrannou přilbu (vhodná je přilba na kolo) a bezpečnostní pás, je-li jím vozítko vybaveno.
- Sestavení vozítka, uvedení do provozu, nabíjení baterie a kontrolu vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.
- Jízda dítěte s vozítkem je možná pouze pod dohledem dospělé osoby.
- **Je zakázáno používat vozítko na silnicích a cestách pro motorová vozidla, na mokrému povrchu a v dešti, na svahu se sklonem větším než 10°, na písčitém a měkkém povrchu. Za vozítkem nic netahejte.**
- Vozítko nepřetěžujte, nejezděte z prudkého svahu, ani na kluzkém či nepevném povrchu. Mohlo by dojít k přehrátky a následnému poškození motoru či jiných elektrických součástek.
- Zabraňte styku vody nebo jiných kapalin s elektroinstalací a ostatními elektro součástmi.
- Nezasahujte neodborně do elektrického systému vozítka.
- Čištění vozítka provádějte pouze vlhkým hadrem.

Možné závady při nabíjení, nepojízdnosti vozítka, nefunkčnosti dálkového ovládání

- Zkontrolujte zasunutí konektoru nabíječky do zásuvky vozítka (konektor nesmí být volný).
- V případě, že je zasunutý konektor nabíječky v nabíjecí zásuvce vozítka, je celý elektrický okruh vozítka rozpojený, tudíž nelze vozítko zapnout.
- Zkontrolujte připojení baterií, funkčnost pojistky, dále pak všechny propojovací plastové konektory.
- Zkontrolujte funkčnost nabíječky a napětí baterie.
- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači. Dálkový ovladač 2.4G je nutné vždy, po vložení baterií, spárovat s vozítkem (viz foto návod).

Likvidace nefunkčních baterií

Staré nefunkční baterie musí být předány k recyklaci nebo zlikvidovány odbornou firmou způsobem šetrným k životnímu prostředí. Je zakázáno vyhazovat baterie do nádob s běžným odpadem. Nevhazujte baterie do ohně!

Záruční podmínky

Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje, vyjma nabíjecích baterií či akumulátorů, u kterých je doba životnosti 6 měsíců, protože se jedná o spotřební materiál. Je nutné dodržovat veškeré uvedené pokyny v tomto návodu, zejména **nepřepínat směr jízdy vpřed/vzad a rychlá jízda/pomalá jízda**, dokud vozítko nezastaví, **nedržet sešlápnutý pedál** pro jízdu, pokud vozítko nemůže jet (např. kvůli překážce či terénu, který nepřekoná), dodržovat maximální přípustné zatížení, nepoužívat vozítko v prudkém stoupaní či klesání **větším než 10°**, nejezdit za deště a na mokrému povrchu, dodržovat správné nabíjení baterie. Jízda je možná pouze za dozoru dospělé odpovědné osoby. V případě poškození, způsobených nedodržením těchto pokynů, nebude záruka uznána.

Elektrická vozítka nejsou určena pro komerční využití.

Pozor! Igelitový obal vozítka, není na hraní, odkládejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Prohlášení o shodě:

Tento výrobek splňuje směrnice a je ve shodě s platnými právními předpisy EU a nařízením vlády ČR o bezpečnosti hraček.



UPOZORNĚNÍ:

Návod na našich webových stránkách slouží ke snazšímu a správnému sestavení elektrického vozidla. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání se mohou lišit dle výrobce daného vozítka.

ADRESA PRODEJCE: Miloslav Marek, Srbice 10, 345 43

**V případě reklamace nás nejdříve kontaktujte, až poté je možné zaslat zboží na uvedenou adresu k reklamačnímu řízení.
Do balíčku vložte vždy kopii faktury nebo objednávky se stručným popisem závady.**